Beschreibung

Das Frese COMBIFLOW Modbus-Programmiertool wird zur Konfiguration des Frese COMBIFLOW Modbus-Drehantriebs verwendet. Das Tool verfügt über ein LCD-Display und Tasten für die einfache Programmierung und das Auslesen der Daten des Drehantriebs sowie über ein Kabel für den schnellen Anschluss an den Drehantrieb.

Technote

Betrieb

Das Frese COMBIFLOW Modbus-Programmiertool wird über ein 7-poliges Kabel an den Drehantrieb angeschlossen. Die Tasten dienen zur Navigation im Menü, das auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird, und zur Einstellung der erforderlichen Drehantriebsparameter.

Das Tool ermöglicht die Einstellung der Adresse des Drehantriebs, entweder lokal oder über die Massenfunktion, sowie die Programmierung der Bemessungsströme für Heizen und Kühlen (die Schließposition des Drehantriebs und damit des Ventils muss von der GLT aus programmiert werden). Das Tool dient auch zur Diagnose des Drehantriebs.

Anwendungen

Das Frese COMBIFLOW Modbus-Programmiertool wird zusammen mit dem Frese COMBIFLOW Modbus-Drehantrieb verwendet, um:

- Kühl- und Heizströme einzustellen Hinweis: Der Drehantrieb und damit die Ventilschließstellung müssen von der GLT aus programmiert werden.
- Drehantriebe einzeln zu konfigurieren
- mehrere Drehantriebe zu konfigurieren (Massenkonfiguration)
- eine Diagnose des Drehantriebs durchzuführen

Vorteile

- Einfache Einstellung der Bemessungsströme zum Heizen und zum Kühlen
- Zuweisung einer eindeutigen Adresse des Drehantriebs ohne die Gefahr, dass sich derselbe Wert bei verschiedenen Drehantrieben wiederholt
- Massenkonfiguration f
 ür schnelle Systeminbetriebnahme
- Direkte Betriebsüberwachung und Diagnose des Drehantriebs



Funktionen

- LCD-Display
- 6 Tasten f
 ür einfache Programmierung
- 7-poliges Anschlusskabel

Funktion

Das Frese COMBIFLOW Modbus-Programmiertool wird über das spezielle 7-polige Kabel an den Drehantrieb angeschlossen. Das Tool kann nur nach Anschluss an den Drehantrieb, der auch als Stromversorgung dient, verwendet werden.



- 3. Zuglöseband
- 4. Anschlusskabel (7- oder 6-polig)



Grundlegende Bedienung

Technote

Sobald das Tool mit dem Drehantrieb verbunden wurde, wird ein Menü auf dem Bildschirm angezeigt. In der ersten Zeile wird der Gerätetyp AST20 und das Modbus-Kommunikationsprotokoll angezeigt. Die unteren Zeilen bilden die Auswahlliste (Menüpunkte). Das Tool wird mit sechs Tasten bedient. Diese dienen zur Navigation im Menü und zur Programmierung des Drehantriebs.



1. ZURÜCKSETZEN, 2. VERLASSEN, 3. NACH OBEN, 4. NACH UNTEN, 5. EINGABE

Bildschirm

	1 2	
	AST20 <> BVA Modbus	
3	Online-Ansicht	
4	Konfiguration von Feldgeräten	
	Bus-Konfiguration	
	Diagnostik und Wartung	
	AST20-Einstellungen	
	Massenkonfiguration	

Beispiel 1: Öffnen eines Untermenüs

Grundlegende Bedienung über 5 Tasten

- Mit den Tasten NACH OBEN (3) und NACH UNTEN (4) können Sie zu einem Menüpunkt navigieren.
- Wenn bei einem markierten Menüpunkt die Taste EINGABE (5) gedrückt wird, kann der Wert mit den Tasten NACH OBEN/NACH UNTEN geändert werden (wenn er nicht gesperrt oder schreibgeschützt ist).
- Durch Drücken von EINGABE (5) wird die Wertänderung bestätigt.
- Durch Drücken von VERLASSEN (2) kann eine Wertänderung abgebrochen oder eine Menüseite verlassen und die nächsthöhere Ebene aufgerufen werden.
- Um das AST20 zurückzusetzen, drücken Sie ZURÜCKSETZEN (1), bis die Anzeige dunkel wird. Der Neustart dauert ca. 20 Sekunden.
- **Hinweis**: Nach dem Drücken von EINGABE (5) werden die geänderten Werte direkt in den BVA Compact-Controller geschrieben.
- 1. AST20 Selbst-Identifikation
- 2. Typ des angeschlossenen Feldgerätes
- 3. Menüpunkt (nicht hervorgehoben)
- 4. Hervorgehobener/ausgewählter Menüpunkt

Der Hervorhebebalken wird mit den Tasten NACH OBEN/NACH UNTEN bewegt, wobei EINGABE entweder das Untermenü öffnet (Beispiel 1) oder die Änderung des gewählten Wertes mit den Tasten NACH OBEN/NACH UNTEN ermöglicht (Beispiel 2).

•				
AST20 <> BVA Modbus			Konfiguration von Feldgeräten	
Online-Ansicht	•		Öffnungsrichtung	Im Uhrzeigersinn (CW)
Konfiguration von Feldgeräten			Adaptive Stellung	Aus
Bus-Konfiguration	►	Eingabe	Min. Stellung	0 %
Diagnostik und Wartung	•		Max. Stellung	100 %
AST20-Einstellungen	►		Startsollwert	0 %
Massenkonfiguration	►		Kvs-Wert	1,00 m³/h
Beispiel 2: Ändern eines Wertes				
Konfiguration von Feldgeräten			Konfiguration von Feldgeräten	
Öffnungsrichtung	Im Uhrzeigersinn (CW)		Öffnungsrichtung	Im Uhrzeigersinn (CW)
Adaptive Stellung	Aus		Adaptive Stellung	Aus
Min. Stellung	0 %	Eingabe	Min. Stellung	0 %
Max. Stellung	100 %		Max. Stellung	100 %
Startsollwert	0 %		Startsollwert	0 %
Kvs-Wert	1,00 m³/h		Kvs-Wert	1,00 m³/h



Technote

Frese COMBIFLOW Modbus-Programmiertool

Menübaum			
Titelleiste	Informationen zum angeschlossenen Gerät		
Online-Ansicht			
Sollwert: Stellung	Anzeige des Ist-Sollwerts		
Ist-Stellung	Relative Ist-Ventilstellung		
Override-Modus	Override-Modus: Aus, Öffnen, Schließen, Stopp, Sollwert		
Konfiguration von Foldgoräton			
	Öffnungsrichtung im Uhrzeigersinn (CW) oder gegen den Uhrzeigersinn (CCW)		
Annassungsmodus	Appassungsmodus Ein oder Aus		
Min Stellung	Mindeststellung [%]		
Max Stellung	Maximalstellung [%]		
Startsollwert	Sollwert, der nach dem Start verwendet wird, bis ein Sollwert vom Controller empfangen wird		
Bus-Konfiguration			
Adresse	Adresse für RS-485-Netzwerke (Modbus/BACnet MS/TP)		
Baudrate	Baudrate		
Übertragungsformat	Start-/Stopp-Bit, Parität		
Anschluss	Anschluss elektronisch schaltbar		
Backup-Modus	Sollwertüberwachung Ein oder Aus		
Backup-Stellung	Stellung, wenn der Backup-Modus aktiv ist		
Backup-Zeitüberschreitung	Überwachung der Wartezeit		
Diagnostik und Wartung			
Feldgeräte-Informationen	Grundlegende Informationen zum angeschlossenen Gerät (Drehantrieb)		
Feldgeräte-Statistik	Zähler und statistische Daten des angeschlossenen Geräts (Drehantrieb)		
AST20-Einstellungen			
Einstellungen für Handgeräte	Einstellungen wie Sprache, Helligkeit etc.		
Massenkonfiguration			
- Massenkonfigurationsmodus	Aktiviert die Massenkonfiguration: siehe Beschreibung unten		
Massenkonfiguration fortsetzen	Massenkonfig. fortsetzen Falls Parameter bei einer heruntergeladenen Konfiguration geändert wurden		

Adressinkrementierung



Automatisches Inkrementieren der Adresse bei Verwendung der Massenkonfiguration

Massenkonfiguration

Technote

Pfad: Massenkonfiguration

- Durch Aktivieren dieser Funktion wird die Konfiguration (alle vom Benutzer einstellbaren Parameter) von einem Feldgerät (Drehantrieb) in den AST20 geladen und dort als "Vorlage" gespeichert.
- Die gespeicherte Konfiguration kann in 1..n Geräte (Drehantriebe) des gleichen Typs übernommen werden.
- Nach der Übernahme einer gespeicherten Konfiguration können Änderungen am angeschlossenen Feldgerät (Drehantrieb) vorgenommen werden, ohne dass die gespeicherte Konfiguration verloren geht.
- Wenn eine Konfiguration nach dem Laden in ein Feldgerät (Drehantrieb) geändert wird, kann sie als neue Vorlagenkonfiguration gespeichert werden.
- Bei Modbus-Geräten (Drehantrieben) kann die Bus-Adresse automatisch inkrementiert werden.

Massenkonfiguration ohne Änderung ausgewählter Parameter im Zielgerät (Stellgerät)

Schritt 1: Aktivieren des Massenkonfigurationsmodus. Die Konfiguration des angeschlossenen Feldgerätes (Drehantrieb) wird in den nichtflüchtigen Speicher des AST20 geladen.



Step 2: Nach dem Anschluss des AST20 an das nächste Feldgerät (Drehantrieb desselben Typs) kann die gespeicherte Konfiguration in dieses Zielgerät (Drehantrieb) geladen werden.



Massenkonfiguration mit Änderung ausgewählter Parameter im Zielgerät (Drehantrieb)

Schritt 1: Der Massenkonfigurationsmodus kann nach dem Hochladen der Konfiguration (temporär) verlassen werden: Ausgewählte Parameter können dann geändert werden.

AST20 <> BVA Modbus		AST20 <> BVA Modbus
Massenkonfigurationsmodus: Aktiv		Online-Ansicht
		Konfiguration von Feldgeräten 🕨 🕨
Gespeicherte Konfiguration herunterladen	Eingabe	Bus-Konfiguration
Massenkonfigurationsmodus beenden	\rightarrow	Diagnostik und Wartung
		AST20-Einstellungen
		Massenkonfiguration



www.frese.eu

Schritt 2: Nachdem die gewünschten Änderungen vorgenommen wurden, kann die Massenkonfiguration mit der ursprünglichen Konfiguration wieder aufgenommen werden, oder die geänderte Konfiguration kann durch erneute Aktivierung der "Massenkonfiguration" als neue "Vorlagenkonfiguration" verwendet werden.



Technische Daten

Technote

Stromversorgung

Stromversorgung durch Controller

DC 24 V ±20%, 30 mA AC 24 V ±20%, 60 mA

	STN blau, negativ
	Punktmatrix 240 x 128
	Weiße LEDs
LCD-Größe	93 x 58 mm
Größe des sichtbaren Bereichs	
Winkel von oben	41°
Winkel von unten	21°
	LCD-Größe Größe des sichtbaren Bereichs Winkel von oben Winkel von unten

¹ Der Betrachtungswinkel ist der Winkel, bei dem das Kontrastverhältnis größer als 2 ist.

Allgemeine Angaben				
Abmessungen		173,2 x 95,5 x 22,1 mm		
Cowicht	ohne Verpackung	305 g		
Gewicht	mit Verpackung und Kabel	950 g		
Objektiv		Makrolon 2405, transparent		
Tastatur		Silikonkautschuk, RAL7035		
Cohäuse	Gehäusevorderseite	Makrolon 6485, RAL7035		
Genause	Gehäuserückseite	Makrolon 6485, RAL5014		

Тур

Länge

Тур

Länge

Verbindungskabel

Kabel am Handgerät

Kabel mit 7-poligem Stecker



74 424 0117 0

0,29 m 74 424 0301 0

2,6 m

Technote

Frese COMBIFLOW Modbus-Programmiertool

Schutzart				
Schutzart	gemäß EN 60529	IP65		
Sicherheitskla	sse gemäß EN 60730	III		
UV-Scl	nutz-Teststufe	IEC 60068-2-9, 1,13 kW/m², Verfahren B, 7 Zyklen		
Verschi	mutzungsgrad	2		
Umweltbedingungen				
			IEC 60721-3-3	
	Temperatur		-4070 °C	
Potrich	Temperaturbegrenzung bezüglich LCD		-2060 °C	
Detrieb	Luftfeuchtigkeit		595% r.F. (nicht kondensierend)	
	Luftdruck		Min. 700 hPa, entsprechend	
			max. 3.000 m über dem Meeresspiegel	
			IEC 60721-3-2	
	Temperatur		-4070 °C	
Transport und Lagerung	Luftfeuchtigkeit		595% r.F. (nicht kondensierend)	
	Luftdruck		Min. 260 hPa, entsprechend	
			max. 10.000 m über dem Meeresspiegel	

Abmessungen



Produktprogramm

Тур	Betriebsspannung	Stromverbrauch	ArtNr.
Frese COMBIFLOW Modbus-Programmiertool	Stromversorgung durch Feldgerät (AC 24 V ±20%)	1,5 VA	48-5399

Hinweis:

A Vorsicht: Nationale Sicherheitsvorschriften

Technote

Die Nichteinhaltung nationaler Sicherheitsvorschriften kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

Beachten Sie die nationalen Bestimmungen und halten Sie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften ein.

A 7- und 6-polige Anschlusskabel

Die Verwendung eines falschen Anschlusskabels (z. B. 6-poliges Kabel auf 7-poligem Stecker) kann den angeschlossenen Drehantrieb beschädigen.

Wartung

AST20-Handgeräte sind wartungsfrei. AST20-Handgeräte nicht öffnen.

Entsorgung

- Das Gerät gilt als Elektrogerät und elektronisches Gerät zur Entsorgung im Sinne der anwendbaren europäischen Richtlinie und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
 - Entsorgen Sie das Gerät über die dafür vorgesehenen Verfahren.
 - Beachten Sie alle lokalen und aktuell geltenden Gesetze und Vorschriften ein.

Frese Armaturen GmbH übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler in Katalogen, Broschüren und anderen Drucksachen. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern. Dies gilt auch für bereits bestellte Produkte, sofern die bestehenden Spezifikationen durch die Änderung unbeeinflusst bleiben. Alle Warenzeichen in diesem Dokument sind Eigentum der Frese Armaturen GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Frese Armaturen GmbH Theaterstr. 30-32 52062 Aachen Tel: 0241/475 82 333 Fax: 0241/475 82 924 E-mail: mail@frese.eu

