

DK **Monteringsvejledning:** 1. Kontroller at AluPEX-koblingens dimension er korrekt i forhold til røret. Skær AluPEX-røret vinkelret af og kontroller, at rørenden er fri for grater og beskadigelser. **Montering:** På ventiler, fittings og fordelerrør. 2. Monter omløber og klemring på røret. Pres derefter støttebøsningen ind i røret. Kontroller at støttebøsningen er trykket helt i bund. Herefter føres støttebøsningens anden ende ind i gevindniplens. Gevindniplens udboring skal være for 15 mm cu-rør. **Tilspænding:** Omløberen trækkes an og spændes derefter yderligere 1½ til 2 omgange. Kontroller om samlingen er tæt, spænd om nødvendigt yderligere.

S **Monteringsanvisning:** Kontrollera att AluPEX-kopplingens dimension är korrekt. Kapa AluPEX-røret vinkelrätt, och tag bort eventuella grader. Trä först mutter och därefter klämringen på AluPEX-røret. Därefter trycker man in stödhylsan in i den 15 mm koniska delen så att den bottnar ordentligt. Anslut därefter klämringen och muttern och drag åt lätt med nyckeln. Drag därefter muttern ytterligare 1,5-2 varv. Kontrollera monteraget - och drag åt ytterligare om nödvändigt. **Notera:** Vid montering får inte smörjmedel eller pasta användas då det kan skada o-ringarna - med senare läckage som följd.

