

- DK Monteringsvejledning:** 1. Kontroller at Pexkoblingens dimension er korrekt i forhold til røret. Skær PEX-røret vinkelret af og kontroller, at rørenden er fri for grater og beskadigelser. **Montering:** På ventiler, fittings og fordelerrør.
2. Monter omløber og klemring på røret. Pres derefter støttebøsningen ind i røret. Kontroller at støttebøsningen er trykket helt i bund. Herefter føres støttebøsningens anden ende ind i gevindniplens. Gevindniplens udboing skal være for 15 mm cu -rør.
- Tilspænding: Omløberen trækkes an og spændes derefter yderligere 1 ½ til 2 Omgange. Kontroller om samlingen er tæt, spænd om nødvendigt yderligere.



- FIN Asennusohje:** Tarkista, että putken ja PEX-liittimen sisä- ja ulkomitat ovat samat. Leikkaa putki suoraan ja tarkista, että putken pää on puhdas. **Asennus:** Kuula-sulkuihin ja jakotukeille. Asenna puserusmutteri, puserushelmi ja tukiholkki PEX-putkeen. Asenna liitin, joka on tiivistetty O-renkaalla kuulasulkuun tai jakotukkiin, jossa on 15 mm poraus kartiolla. **Kiristys:** Puserusmutteria kiristetään noin 1½ - 2 kierrosta. Tarkista liitoksen pitävyys ja kiristä hieman lisää tarvittaessa.
- S Monteringsanvisning:** Kontrollera att PEX-kopplingens dimension är korrekt. Kapa PEX-röret vinkelrätt, och tag bort eventuella grader. Trä först mutter och därefter klämringen på PEX-röret. Därefter trycker man in stödhylsan in i den 15 mm koniska delen så att den bottnar ordentligt. Anslut därefter klämringen och muttern och drag åt lätt med nyckeln. Drag därefter muttern ytterligare 1½ - 2 varv. Kontrollera monteraget - och drag åt ytterligare om nödvändigt. **Notera:** Vid montering får inte smörjmedel eller pasta användas då det kan skada o-ringarna - med senare läckage som följd.